



**brennenstuhl®**



# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---

<b>DE</b> Sicherheitsinformationen	<b>HU</b> Biztonsági információk	<b>LT</b> Saugos informacija
<b>EN</b> Safety information	<b>RU</b> Информация о безопасности	<b>LV</b> Drošības informācija
<b>FR</b> Informations sur la sécurité	<b>TR</b> Güvenlik bilgileri	<b>HR</b> Sigurnosne informacije
<b>NL</b> Veiligheidsinformatie	<b>FI</b> Turvallisuustiedot	<b>RO</b> Informații privind siguranța
<b>IT</b> Informazioni sulla sicurezza	<b>GR</b> Πληροφορίες για την ασφάλεια	<b>BG</b> Информация за безопасност
<b>SE</b> Säkerhetsinformation	<b>PT</b> Informação de segurança	<b>DK</b> Oplysninger om sikkerhed
<b>ES</b> Información de seguridad	<b>EE</b> Ohutusalane teave	<b>NO</b> Sikkerhetsinformasjon
<b>PL</b> Informacje dotyczące bezpieczeństwa	<b>SK</b> Bezpečnostné informácie	<b>UA</b> Інформація з техніки безпеки
<b>CZ</b> Bezpečnostní informace	<b>SI</b> Varnostne informacije	<b>AR</b> معلومات السلامة

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

14/08/2025



BSS 1/4 N525 BE  
2 m H07RN-F 5G2,5

CEE 5-pin 16A

Używać wyłącznie, jeśli zainstalowany jest RCD 30mA.  
A n'utiliser que si un RCD de 30mA est installé.  
Alleen gebruiken als een 30mA RCD is geïnstalleerd.



InA: 16A  
Un: 400V~, 50/60Hz

1 x CEE 400V/16A  
4 x 230V~/16A

Art. 1 15161 4 020

service@brennenstuhl.com  
Made in Germany 0528439 • 1225 •  
H.Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim  
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



0470861



Si vous retirez le boîtier, la garantie est annulée.

Nieuprawnione otwarcie spowoduje unieważnienie gwarancji.

Bij onbevoegde opening vervalt de garantie.